ENTRETIEN DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE EPARCO

➢ Description du dispositif

Le filtre à massif de zéolithe EPARCO est un filtre compact. Il est constitué de 2 cuves :
- 1 cuve de prétraitement (décanteur primaire dans laquelle s'accumulent les boues),
- une cuve de traitement dans laquelle se trouve le massif filtrant. Les eaux sont épurées en traversant un massif de zéolithe

Les eaux traitées sont récupérées en fond de cuve

➢ Entretien et maintenance du système

L'entretien du système d'assainissement non collectif est important pour lui garantir une durée de vie optimale et éviter tout dysfonctionnement ou panne.

Les conditions d'entretien et de maintenance de votre installation sont présentées de manière détaillée dans le **guide utilisateur** qui vous a été remis par votre installateur.

Vidange des boues →

Lorsque la hauteur de boues dépasse 50% du volume utile de la fosse**, environ tous les 4 ans.**

Contactez votre SPANC s'il dispose d'un service d'entretien
OU BIEN contactez un vidangeur de votre choix.

Un décanteur non vidangé risque de provoquer un entrainement de particules dans le rejet (mauvaise qualité du rejet) et un colmatage prématuré du système d'évacuation des effluents.

Entretien et maintenance de la filière →

- Surveiller la fosse toutes eaux (couvercles fermés à clé, l'état de l'alarme de détection du niveau de boues), l'état des cheminées de ventilation, que la canalisation de sortie n'est pas obstruée. Désherbez le filtre (s'il est recouvert de graviers). Pour les systèmes comprenant 2 ou 3 filtres, vérifiez que le système de bascule fonctionne bien (tous les 6 mois).
- Prévoir le remplacement de la zéolithe (**tous les 25 ans environ**).

SI VOUS SOUHAITEZ UN CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL DE VOTRE DISPOSITIF, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE VOTRE INSTALLATEUR (150 A 200 €/ AN)

➢ Conseils et recommandations

Il est conseillé de surveiller régulièrement l'ensemble des équipements. Cette simple surveillance visuelle, qui prend 10 minutes, permet de vérifier le bon fonctionnement de votre filière et de détecter très rapidement un dysfonctionnement.

Vérifiez le bon écoulement des effluents et leur bonne répartition. Vérifiez qu'il n'y a pas d'eaux stagnantes. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'odeurs anormales. Contrôlez l'aspect visuel du rejet ; un rejet trouble ou contenant beaucoup de particules en suspension peut être le signe d'un dysfonctionnement. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de l'alarme du détecteur de niveau de boues.

Pour vous aider :

↳ Si vous constatez des dysfonctionnements de votre assainissement individuel, contactez votre installateur et/ ou le SPANC.

↳ Pour tout renseignement sur votre filière ou sur les conditions de son entretien et sa maintenance, contactez votre S.P.A.N.C.

ASSOCIATION DES TECHNICIENS DE SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES PYRENEES ATLANTIQUES
ATANC 64

PYRENEES ATLANTIQUES
LE DEPARTEMENT

CARNET D'ENTRETIEN

Vidange des boues

Date de la vidange	Prestataire

Pensez à garder le bon de vidange qui vous sera fourni par le prestataire, il vous sera demandé par le SPANC lors du contrôle de l'installation

Entretien du système

Date de l'intervention	Opérations effectuées

Observations

……
……
……
……
……