ENTRETIEN DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ENVIROSEPTIC

➢ Description du dispositif

Le système ENVIROSEPTIC est un dispositif de traitement basé sur la filtration des effluents à travers un massif de sable.

Les eaux usées sont d'abord prétraitées dans une fosse toutes eaux (phase de décantation des matières solides).

Elles sont ensuite distribuées dans un réseau de conduites perforées situées au- dessus d'une couche de sable.

Après filtration, les eaux traitées sont soit évacuées dans le sous-sol (système étanche), soit drainées et évacuées vers un milieu superficiel (système non étanche).

➢ Entretien et maintenance du système

L'entretien du système d'assainissement non collectif est important pour lui garantir une durée de vie optimale et éviter un colmatage prématuré du filtre à sable.

Les conditions d'entretien et de maintenance de votre installation sont présentées de manière détaillée dans le **guide utilisateur** qui vous a été remis par votre installateur.

Vidange des boues →

Lorsque la hauteur de boues dépasse 50% du volume utile de la fosse**, environ tous les 2 ans.**

Contactez votre SPANC s'il dispose d'un service d'entretien
OU BIEN contactez un vidangeur de votre choix.

Une fosse toutes eaux non vidangée risque de provoquer un entrainement de particules vers le filtre à sable et son colmatage prématuré.

Entretien et maintenance de la filière →

Chaque année, mesurer la hauteur de boues et contrôler/ nettoyer le préfiltre dans la fosse toutes eaux.

Nettoyer au besoin les systèmes de répartition et vérifier que la répartition des effluents est équilibrée (rééquilibrer les égaliseurs si besoins).

Une à deux fois par an, mesurer les niveaux d'eau dans les piézomètres.

Vérifier régulièrement que l'évent n'est pas obstrué.

➢ Conseils et recommandations

Il est conseillé de surveiller régulièrement l'installation. Cette simple surveillance visuelle, qui prend 10 minutes, permet de vérifier le bon fonctionnement de votre filière et de détecter très rapidement un dysfonctionnement.

Vérifiez le bon écoulement des effluents et l'absence d'eaux stagnantes. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'odeurs anormales. Contrôlez l'aspect visuel du rejet ; un rejet trouble ou contenant beaucoup de particules en suspension peut être le signe d'un dysfonctionnement

Pour vous aider :

- Si vous constatez des dysfonctionnements de votre assainissement individuel, contactez votre installateur et/ ou le SPANC.
- Pour tout renseignement sur votre filière ou sur les conditions de son entretien et sa maintenance, contactez votre S.P.A.N.C.

ASSOCIATION DES TECHNICIENS DE SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES PYRENEES ATLANTIQUES
ATANC 64

PYRENEES ATLANTIQUES
LE DEPARTEMENT

CARNET D'ENTRETIEN

Vidange des boues

Date de la vidange	Prestataire

Pensez à garder le bon de vidange qui vous sera fourni par le prestataire, il vous sera demandé par le SPANC lors du contrôle de l'installation

Entretien du système

Date de l'intervention	Opérations effectuées

Observations

……
……
……
……
……