ENTRETIEN DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

X-PERCO

➢ Description du dispositif



Le filtre compact X-PERCO est constitué d'une ou plusieurs cuves selon le modèle. Il comprend :
- un compartiment ou une cuve de prétraitement (fosse toutes eaux dans laquelle décantent les boues),
- une ou plusieurs cuves de de traitement dans laquelle se trouve le massif filtrant. Les eaux sont épurées en traversant un massif constitué de fibres de bois issus du lignite (xylit).

Les eaux traitées sont récupérées en fond de cuve.
Le système comprend un indicateur du niveau d'encrassement du filtre.

➢ Entretien et maintenance du système

L'entretien du système d'assainissement non collectif est important pour lui garantir une durée de vie optimale et éviter tout dysfonctionnement ou panne.

Les conditions d'entretien et de maintenance de votre installation sont présentées de manière détaillée dans le **guide utilisateur** qui vous a été remis par votre installateur.

Vidange des boues ➡

Lorsque la hauteur de boues dépasse 50% du volume utile de la fosse, **environ tous les 8 à 12 mois selon le modèle.**

Contactez votre SPANC s'il dispose d'un service d'entretien
OU BIEN contactez un vidangeur de votre choix.

Une fosse non vidangée risque de provoquer un entrainement de particules vers le filtre et peut provoquer son colmatage prématurément.

Entretien et maintenance de la filière ➡

- Inspection de la cuve de prétraitement (état des raccordements hydrauliques, du préfiltre), mesure de la hauteur de boues, inspection du compartiment de traitement (répartition des eaux avant les augets, état général des augets, passage de l'air dans le tuyau d'aspiration d'air, écoulement des effluents à travers le média filtrant, indicateur de niveau).
- Prévoir le remplacement du massif de xylit (~12 ans), de(s) auget(s) (~15 ans). Penser à remplacer les piles du détecteur de colmatage (alarme sonore).

SI VOUS SOUHAITEZ UN CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL DE VOTRE DISPOSITIF, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE VOTRE INSTALLATEUR (150 A 200 €/ AN) (contrat d'entretien proposé par Eloy ; sinon nécessité de compléter le tableau de suivi de la station et réaliser l'entretien préconisé pour bénéficier de la garantie Performances).

➢ Conseils et recommandations

Il est conseillé de surveiller régulièrement l'ensemble des équipements. Cette simple surveillance visuelle, qui prend 10 minutes, permet de vérifier le bon fonctionnement de votre filière et de détecter très rapidement un dysfonctionnement.

Vérifiez le bon écoulement des effluents et l'absence d'eaux stagnantes. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'odeurs anormales. Contrôlez l'aspect visuel du rejet ; un rejet trouble ou contenant beaucoup de particules en suspension peut être le signe d'un dysfonctionnement.

Pour vous aider :

↳ Si vous constatez des dysfonctionnements de votre assainissement individuel, contactez votre installateur et/ ou le SPANC.

↳ Pour tout renseignement sur votre filière ou sur les conditions de son entretien et sa maintenance, contactez votre S.P.A.N.C.

ASSOCIATION DES TECHNICIENS DE SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES PYRENEES ATLANTIQUES
ATANC 64

PYRENEES ATLANTIQUES
LE DEPARTEMENT

CARNET D'ENTRETIEN

Vidange des boues

Date de la vidange	Prestataire

Pensez à garder le bon de vidange qui vous sera fourni par le prestataire, il vous sera demandé par le SPANC lors du contrôle de l'installation

Entretien du système

Date de l'intervention	Opérations effectuées

Observations

……
……
……
……
……