ENTRETIEN DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE

➢ Description du dispositif

Les eaux usées sont d'abord prétraitées dans une fosse toutes eaux (phase de décantation des matières solides).

Elles sont ensuite distribuées dans un réseau de conduites perforées situées au- dessus d'une couche de sable.

Après filtration, les eaux traitées sont évacuées par un réseau de drainage soit dans le sous-sol (drains d'infiltration), soit dans le milieu récepteur.

➢ Entretien et maintenance du système

L'entretien du système d'assainissement non collectif est important pour lui garantir une durée de vie optimale et éviter un colmatage prématuré du filtre à sable.

Vidange des boues →

Lorsque la hauteur de boues dépasse 50% du volume utile de la fosse**, environ tous les 4 ans.**

Contactez votre SPANC s'il dispose d'un service d'entretien
OU BIEN contactez un vidangeur de votre choix.

Une fosse toutes eaux non vidangée risque de provoquer un entrainement de particules vers le filtre à sable et son colmatage prématuré.

Entretien et maintenance de la filière →

Les ouvrages (fosse toutes eaux, préfiltre, bac dégraisseur s'il existe) et les regards doivent être vérifiés régulièrement et entretenus autant que besoin.

Il convient de vérifier le bon écoulement des effluents dans la boîte de répartition et l'absence d'eaux stagnantes dans la boîte de bouclage.

Vérifier également l'absence d'eaux stagnantes à la surface du filtre à sable (signe de dysfonctionnement).

➢ Conseils et recommandations

Il est conseillé de surveiller régulièrement l'installation. Cette simple surveillance visuelle, qui prend 10 minutes, permet de vérifier le bon fonctionnement de votre filière et de détecter très rapidement un dysfonctionnement.

Vérifiez le bon écoulement des effluents et l'absence d'eaux stagnantes. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'odeurs anormales. Contrôlez l'aspect visuel du rejet ; un rejet trouble ou contenant beaucoup de particules en suspension peut être le signe d'un dysfonctionnement

Pour vous aider :

↳ Si vous constatez des dysfonctionnements de votre assainissement individuel, contactez votre installateur et/ ou le SPANC.

↳ Pour tout renseignement sur votre filière ou sur les conditions de son entretien et sa maintenance, contactez votre S.P.A.N.C.

ASSOCIATION DES TECHNICIENS DE SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES PYRENEES ATLANTIQUES
ATANC 64

PYRENEES ATLANTIQUES
LE DEPARTEMENT

CARNET D'ENTRETIEN

Vidange des boues

Date de la vidange	Prestataire

Pensez à garder le bon de vidange qui vous sera fourni par le prestataire, il vous sera demandé par le SPANC lors du contrôle de l'installation

Entretien du système

Date de l'intervention	Opérations effectuées

Observations

……
……
……
……
……